



Combimix
Gör-det-självt
BETONG



Plintbetong

Den blandningsfria betongen.
Häll ut och häll bara på vatten.



Så här gör du

Det här behöver du



Plintbetong, hink eller vattenkanna, spade, måttstock, vattenpass och handskar



1 Gräv ett hål som är minst 30 cm djupt och har en håldiameter som är minst 20 cm större än föremålet som ska gjutas fast.



2 Fyll hålet med Plintbetong. En säck fyller ett hål på ca 10 liter.



3 Stoppa ner stolpen minst 20 cm i torrbruket och fixera den. Jämna sedan till torrbruket runt stolpen med foten.



4 Häll på avsedd vattenmängd (3 l per 20 kg) i en takt så vattnet hinner sugas upp av betongen. Efter 2-10 min (beroende på temperatur) har bruket börjat att härdas.



5 Gjutningen ska skyddas mot för snabb uttorkning. Eftervattna eller täck in vid torr och varm väderlek. Lättare belastning efter 8 timmar. Full belastning efter 24 timmar.



OBS!

- » Använd inte gjutrör
- » Får ej blandas i tombola
- » Får ej användas i bärande konstruktioner

