



AHLGREN

www.nilsahlgren.se

**MOBILA STÄNGSEL:
MONTERINGSANVISNING**

Montering av avlyftningssäkring

STEG 1

Vår avlyftningssäkring passar till alla på marknaden vanliga betong- eller recyclingfundament. Skjut bygeln under fundamentet tills den är i höjd med staketröret. Fäst därefter avlyftningssäkringen på staketet med hjälp av en klämma.



Montering av presenning

STEG 1

Placera först staget så som beskrivs på sidan 4, med hänsyn till maxi-mala vindbelastningen.

STEG 2

Lägg ut presenningen och fäst denna på de horisontella och vertikala stolparna på det mobila staketet med hjälp av kabelband.

Montering av staket



STEG 1

Placera betong- eller PVC-fundamenten med ett inbör-des avstånd från mitten till mitten på 3500 mm eller 2200 mm allt efter längden på stängselramen



STEG 2

Sätt nu de mobila stängselramarna i de mel-lersta hålen på fundamenten. När de yttersta hålen skall användas föreskrivs användandet av stag. (se "Montering av stag")

STEG 3

Förbind de mobila stängselramarna på följande sätt:
Fäst standarförbindningen med en nyckel.



Montering av grind

STEG 1

Placera betong-, PVC-blocken eller andra fundament i rätt position.

För små grindar används ett avstånd från mitten till mitten på 1200 mm.

För medelstora grindar används ett avstånd från mitten till mitten på 2200 mm.

För stora grindar används ett avstånd från mitten till mitten på 3500 mm.



STEG 2 (alternativt)

Skjut ringarna ned till över grindelementets gångjärnsstolpe.

STEG 3

Placera grinden eller den mobila stängselramen (för grind på 2200 eller 3500 mm) i fundamentet och fäst den med en bult, så att grinden rör sig obehindrat utan att vidröra marken.



STEG 4

Skjut länkkarmens bult i stängselramens stolpe.



STEG 5

Fäst gångjärnet med skruv och mutter på stängselramens tvärstag.



STEG 6

För grindar på 2200 eller 3500 mm fäster man hjulet med skruva och muttrar.



STEG 1

Efter uppställningen av de mobila stängselramarna förbinds dessa med klämma och stag.



Montering av stag

Det finns 4 typer av monteringar:

1. Med specialstag, stabilitet genom extra betong- eller PVC-block
2. Med standardstag, stabilitet genom betong- eller PVC-block
3. Med standardstag, festsatt med skruvar i betong
4. Med standardstag, festsatt med dyblar i betong

STEG 2

Om man använder ett stag speciellt avsett för Betascreen eller ett mobilt stängsel med presen-ning, lägger man upp till fyra betongstenar på bottenplattan. (Bild 2)

Om man använder ett standardstag för Betascreen eller ett mobilt stängsel i kombination med en presenning, ställer man till slut tre betong- eller PVC-block som motvikt på bottenplattan.

Alternativ:

Fäst bottenplattan med dyblar i betongen.

Alternativ:

Fäst bottenplattan med ankare i marken. (Bild 3)



AHLGREN

www.nilsahlgren.se

NILS AHLGREN AB

Rörvägen 16 • 136 50 Jordbro • Växel 08-500 125 80 • Mail info@nilsahlgren.se

www.nilsahlgren.se